



Kurbel 3 mm nach Außen

Kurbel 3 mm nach Außen  
Felge 3 mm zur Bremsenseite zentrieren

Kurbel auf 49 mm Kettenlinie belassen  
Nabe linksbündig  
6mm Spacer auf der Antriebsseite

Kurbel 3 mm nach Außen  
Nabe mittig  
3 mm Spacer auf jeder Seite  
Felge 3 mm zur Bremsseite zentrieren  
Bremsscheibe mit 3 mm Spacer unterfüttern

