



- Kombination der Zahnkranzzähne in der R-Gruppe: 11-12-14-16-18-21-24-28 Zähne
- Hinweis: Es dürfen nur Zahnkränze der R-Gruppe miteinander verwendet werden.

NR.	TEILE-NUMMER	BESCHREIBUNG	AUSTAUSCH-BARKEIT
1	10Z 0300	Verschußring	A
2	10Z 0400	Verschußring-Unterlegscheibe	A
3	11F 1118-1	Zahnkranz 11 Zähne (Distanzstück)	A
4	11F 1218-2	Zahnkranz 12 Zähne (Distanzstück)	A
5	11F 1418-2	Zahnkranz 14 Zähne	A
6	10V 0500	Zahnkranz-Distanzscheibe (t=3,0 mm)	A
7	11F 1616-2	Zahnkranz 16 Zähne	A
8	120 0918	Sicherungsring-Ausbauwerkzeug (TL-HG15)	A

In der Tabelle sind die Teile von CS-M737-I aufgeführt, die durch Standardteile ersetzt werden können.

A: Gleiche Teile

Falls keine Markierung vorhanden ist, sind die Teile nicht austauschbar.

Technische Änderungen ohne Vorankündigung
jederzeit vorbehalten.